

ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
D1.1 Прием "своего" вызова	снять трубку
D1.2 Прием "своего" вызова во время соединения	набрать <b>F 6</b>
D1.3 Перехват "чужого" внешнего вызова	набрать <b>{F} 8</b>
D1.4 Перехват определённого "чужого" вызова	набрать <b>{F} номер</b> звонящего телефона и <b>8</b>
D1.5 Перехват выполненного Заказа соединения	набрать <b>{F} номер</b> звонящего телефона и <b>8</b>
ОСНОВНОЙ СЕРВИС	
D3.1 Создание Второго соединения Переключение между соединениями	набрать <b>F 6</b>
D3.2 Объединение двух соединений	набрать <b>F 8</b>
D3.3 Передача внешнего соединения другому абоненту	набрать <b>F, номер</b> абонента, дождаться ответа, при необходимости - переговорить (внешний абонент не слышит), положить трубку
D3.4 Письма внешнего соединения другому абоненту	набрать <b>F, номер</b> абонента и положить трубку
D3.5 Передача внешнего соединения другому абоненту через ГТС	набрать <b>F, вкл. ГТС 55</b> , позвать абонента, после его подключения к ГТС положить трубку
D3.6 Получение соединения через ГТС	вкл. ГТС <b>{F} 55</b> , набрать <b>7</b>
D3.7 Открывание двери Домофона	принять вызов от Домофона, набрать <b>F 56</b>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС	
D5.1 Установка "Будильника"	набрать <b>61</b> ("+"), часы ("+"), минуты ("+" )
D5.2 Установка "Таймера"	набрать <b>62</b> ("+"), часы ("+"), минуты ("+" )
D5.3 Отмена установки "Будильника" и "Таймера"	набрать <b>61</b> ("+"), набрать <b>11</b> ("+"), положить трубку
D5.4 "Не беспокоить!"	набрать <b>63</b> ("+" )
D5.5 Отмена "Не беспокоить!"	набрать <b>64</b> ("+" )
D5.6 Переадресация ("Следуй за мной")	
D5.6.1 Начало переадресации	набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+" ) и номер АЛ телефона-приёмника
D5.6.2 Дальнейшая переадресация	набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+" ) и новый номер АЛ телефона-приёмника
D5.6.3 Отмена со своего телефона	набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+"), положить трубку
D5.6.4 Отмена с телефона-приёмника	набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+"), положить трубку
D5.9 Очистка Абонентской "записной книжки"	набрать <b>600, ... , 609</b> ("+"), положить трубку
D5.10 Программирование кнопки "Flash"	набрать <b>67</b> ("+"), <b>666</b> ("+"), <b>F</b>

ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
D2.1 Вызов внутреннего абонента (АЛ)	снять трубку, набрать номер АЛ согласно списку абонентов организации или из текущего соединения набрать <b>F номер АЛ</b>
D2.2 "Срочный" вызов занятого внутреннего абонента	при сигнале "Занято" набрать <b>6</b>
D2.3 Подключение к "чужому" соединению	при сигнале "Занято" набрать <b>7</b>
D2.4 Вызов в группу	набрать <b>{F} номер</b> группы согласно списку абонентов организации
D2.5 Выход на внешнюю линию (СЛ)	снять трубку, набрать <b>9</b> или из текущего соединения набрать <b>F 9</b>
D2.6 Сокращённый внешний набор из Общей и Групповой "записных книжек" (записывается администратором АТС)	набрать <b>{F} 070, ... , 099</b> ("+"), ждать ответа
D2.7 Сокращённый внешний набор из Абонентской "записной книжки" (записывается абонентом)	набрать <b>{F} 060, ... , 069</b> ("+"), ждать ответа
D2.8 Запись внешнего номера в Абонентскую "записную книжку"	набрать <b>600, ... , 609</b> ("+"), внешний номер без <b>9</b> , положить трубку
D2.9 Повторный набор по внешней линии	после ("+" ) на фоне сигнала "Занято" набрать <b>F 59</b> и ждать ответа
D2.10 Включение / Выключение ГТС	набрать <b>{F} 55 / F 55</b> или опустить трубку
D2.11 Включение / Выключение 2-х ГТС одновременно	набрать <b>{F} 540 / F 540</b> или опустить трубку
D2.12 Заказ соединения с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГТС	при сигнале "Занято" набрать <b>5</b> , с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГТС
D2.12.5 Заказ Автодозвона до занятого внешнего абонента в т.ч. при наборе из "Записных книжек" и междугородной связи через МГТС	после ("+" ) на фоне сигнала "Занято" набрать <b>F 58</b> и ждать ответа
D2.12.6 Отмена Заказа соединения, Автодозвона	снять трубку, набрать <b>69</b> ("+" )
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ	
D4.1 Внутренняя конференция	соединиться с первым абонентом, набрать <b>F номер</b> следующего абонента, повторить нужное количество раз
D4.2 Внутренняя конференция через ГТС	вкл. ГТС, голосовыми командами создать участников, после их подключения к ГТС набрать <b>F</b> и отключить ГТС той же командой, которой была включена
D4.3 Внешняя конференция	Вызвать первого внешнего абонента, создать второе соединение <b>F 6</b> , соединиться с внешним абонентом любым способом, объединить соединения <b>F 8</b> , повторить нужное количество раз
D4.4 Сложная конференция	Собрать внешнюю конференцию, собрать внутреннюю конференцию, объединить их <b>F 8</b>
D4.5 Выделение СЛ при конференции - исключение одного из внешних абонентов из конференции	Набирать <b>F 51</b> до выделения необходимого участника конференции, положить и снять трубку
D4.6 Выход из состояния "Занято"	набрать <b>1</b>
D4.7 Выход из состояния "КПВ"	набрать <b>1</b>

АБОНЕНТ №  ГРУППА №  УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА  ГТС №

№	ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	
№	АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	

№	ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	

№	ГРУППА	ГТС
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		
7__		

СИГНАЛЫ В ЛИНИИ		
	КПВ	Длинные гудки
	ЗАНЯТО	Частые короткие гудки
	Требование внутреннего соединения	Периодический двоянный сигнал на фоне разговора
	Требование внешнего соединения	Периодический строенный сигнал на фоне разговора
	Заказ принят	Последовательно два тона
	Ошибка	Последовательно три тона
	Внимание	Последовательно шесть тонов
	«+» пипс	Короткий сигнал
	Отбой	Редкие короткие гудки

ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ		
	Поступление внешнего вызова	Вызов от СЛ
	Поступление внутреннего вызова	Вызов от АЛ
	Поступление группового вызова	Вызов группы
	Поступление вызова от домофона	Вызов от домофона
	Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения	Системный вызов
	Выполнение заказа соединения	Заказ выполнен

**Основные обозначения и пояснения:**  
 - **F** – обязательное нажатие кнопки «Flash» при работе с телефонным аппаратом в тональном режиме  
 - **{F}** – нажатие кнопки «Flash» требуется только если пользователь уже находится в одном соединении (см. раздел С3 Руководства)  
 - никогда не требуется нажимать кнопку «Flash» сразу после снятия трубки – можно сразу набирать номер или команду  
 - в импульсном режиме требуется набирать только цифры  
 - («+») – короткий сигнал «пипс» от АТС, подтверждающий правильность введения команды  
 - **Dx.x** - номер пункта с подробным описанием функции в разделе D Руководства.