

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «Флэш»: 672 «+» кнопка «Флэш» «+»

ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
2.1 Прием "своего" вызова	снять трубку
2.2 Прием "своего" вызова во время соединения	набрать F 6
2.3 Перехват "чужого" внешнего вызова	набрать {F} 8
2.4 Перехват определённого "чужого" вызова	набрать {F} номер звонящего телефона и 8
2.5 Перехват выполненного Заказа соединения	набрать {F} номер звонящего телефона и 8
ОСНОВНОЙ СЕРВИС	
2.19 Создание Второго соединения Переключение между соединениями	набрать F 6
2.20 Объединение двух соединений	набрать F 8
2.21 Передача внешнего соединения другому абоненту	набрать F, номер абонента, дождаться ответа, при необходимости - переговорить (внешний абонент не слышит), положить трубку
2.22 Письма внешнего соединения другому абоненту	набрать F, номер абонента и положить трубку
2.23 Передача внешнего соединения другому абоненту через ГТС	набрать F, вкл. ГТС (55) , позвать абонента, после его подключения к ГТС положить трубку
2.24 Подключение соединения через ГТС	вкл. ГТС и набрать 7
2.25 Открывание двери Домофона	принять вызов от Домофона, набрать F 56
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС	
2.33 Установка "Будильника"	набрать 61 ("++"), часы ("++"), минуты ("++")
2.34 Установка "Таймера"	набрать 62 ("++"), часы ("++"), минуты ("++")
2.35 Отмена установки "Будильника" и "Таймера"	набрать 61 ("++"), набрать 11 ("++"), положить трубку
2.36 "Не беспокоить!"	набрать 63 ("++")
2.37 Отмена "Не беспокоить!"	набрать 64 ("++")
2.38 Переадресация ("Следуй за мной")	
2.38 Начало переадресации	набрать 65 ("++"), номер своей АЛ ("++") и номер АЛ телефона-приемника
5.62 Дальнейшая переадресация	набрать 65 ("++"), номер своей АЛ ("++") и новый номер АЛ телефона-приемника
2.39 Отмена со своего телефона	набрать 65 ("++"), номер своей АЛ ("++"), положить трубку
2.39 Отмена с телефона-приёмника	набрать 65 ("++"), номер своей АЛ ("++"), положить трубку
2.41 Запись внешнего номера в Абонентскую "записную книжку"	набрать 600, ... , 609 ("++"), внешний номер, положить трубку.
2.42 Очистка Абонентской "записной книжки"	набрать 600, ... , 609 ("++"), положить трубку
2.43 Программирование кнопки "Флэш"	набрать 672 ("++"), F

Условные обозначения и пояснения:

- **F** – обязательное нажатие кнопки "Флэш" (FLASH, F, RECALL, R) при работе с телефонным аппаратом в тональном режиме
- **{F}** – нажатие кнопки "Флэш" требуется только если пользователь находится в соединении (см. раздел 1.5.3.3 Руководства)
- в импульсном режиме требуется набирать только цифры
- ("++") – сигнал «писп» от АТС, подтверждающий правильность введения команды

ПАМЯТКА АБОНЕНТА АТС «МАХИСОМ» СЕРИИ МХМ500

АБОНЕНТ № ГРУППА № УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА ГТС №

ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
2.6 Вызов внутреннего абонента (АЛ)	набрать внутростанционный номер АЛ согласно списку абонентов организации или F номер АЛ из соединения
2.7 "Срочный" вызов занятого внутреннего абонента	при сигнале "Занято" набрать 6
2.8 Подключение к "чужому" соединению	при сигнале "Занято" набрать 7
2.9 Вызов в группу	набрать {F} номер группы согласно списку абонентов организации: 710...749
2.10 Выход на внешнюю линию (СЛ)	набрать {F} 9, 01, ... , 05 или 010, ... , 059 или внутростанционный номер СЛ (см. 1.5.1 Руководства)
2.11 Сокращённый внешний набор из Общей и Групповой "записных книжек" (записывается администратором АТС)	набрать {F} 070, ... , 099 ("++"), или набрать {F} 0700, ... , 0999 ("++"), ждать ответа
2.12 Сокращённый внешний набор из Абонентской "записной книжки" (записывается абонентом)	набрать {F} 060, ... , 069 ("++"), ждать ответа
2.13 Выход на внешнюю линию в режиме Без сервиса	набрать 7 перед выходом на внешнюю линию и набором номера по п.п. 2.10, 2.11, 2.12
2.14 Повторный набор по внешней линии	после набора номера и «+» после него, набрать F 59 и ждать ответа или снять трубку, набрать 59 и ждать ответа
2.15 / 2.16 Включение/выключение ГТС	набрать {F} 55 или аппаратный номер ГТС
4.8 Включение всех ГТС одновременно	набрать {F} 540
2.17 Заказ соединения с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГТС	при сигнале "Занято" набрать 5 , получив сигнал "Заказ принят", положить трубку
2.18 Заказ Автодозвона	после ("++") на фоне сигнала "Занято" набрать F 58 и ждать ответа
2.40 Отмена Заказа соединения, Автодозвона	снять трубку, набрать 69 ("++")
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ	
2.26 Внутренняя конференция	соединиться с первым абонентом, набрать F номер следующего абонента, повторить нужное количество раз
2.27 Внутренняя конференция через ГТС	вкл. ГТС, голосовыми командами вызвать участников, после их подключения к ГТС набрать F и отключить ГТС той же командой, которой включили
2.28 Внешняя конференция	Вызвать первого внешнего абонента, создать второе соединение F 6 , соединиться с внешним абонентом любым способом, объединить соединения F 8 , повторить нужное количество раз
2.29 Сложная конференция	Собрать внешнюю конференцию, собрать внутреннюю конференцию, объединить их F 8
2.30 Выделение СЛ при конференции - исключение одного из внешних абонентов из конференции	Набирать F 51 до выделения необходимого участника конференции, положить и снять трубку
2.31 Выход из состояния "Занято"	набрать 1
4.7 Выход из состояния "КПВ"	набрать 1

№	ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	
№	АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	

№	ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА	№	ГРУППА	ГТС
070		7__		
071		7__		
072		7__		
073		7__		
074		7__		
075		7__		
076		7__		
077		7__		
078		7__		
079		7__		
080		7__		
081		7__		
082		7__		
083		7__		
084		7__		
085		7__		
086		7__		
087		7__		
088		7__		
089		7__		

СИГНАЛЫ В ЛИНИИ		
	КПВ	Длинные гудки
	ЗАНЯТО	Частые короткие гудки
	Требование внутреннего соединения	Периодический двоянный сигнал на фоне разговора
	Требование внешнего соединения	Периодический строгенный сигнал на фоне разговора
	Заказ принят	Последовательно два тона
	Ошибка	Последовательно три тона
	Внимание	Последовательно шесть тонов
	«+» писп	Короткий сигнал
	Перегрузка	Частые и очень короткие гудки
	Включена переадресация	Последовательно два тона на фоне «Готовности»
	Готовность	Непрерывный гудок
	Отбой	Редкие короткие гудки

ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ		
	Поступление внешнего вызова	Вызов от СЛ
	Поступление внутреннего вызова	Вызов от АЛ
	Поступление группового вызова	Вызов группы
	Поступление вызова от домофона	Вызов от домофона
	Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения	Системный вызов
	Выполнение заказа соединения	Заказ выполнен