

FAQ v 1.0 Объединение аналоговой АТС с МуРВХ

www.ipmatika.ru/support/faq

Оглавление

Схема подключения	3
Подключение Аналоговой АТС (PBX) с использованием СО порта (FXO-порт) к MyPBX (FXS-порт)	3
Подключение МуРВХ (FXO-порт/ы) к аналоговой АТС (FXS-порт/ы)	3
Совершение вызова	4



Схема объединения аналоговой АТС (PBX) и IP-АТС МуРВХ:

Подключение Аналоговой АТС (PBX) с использованием СО порта (FXO-порт) к МуРВХ (FXS-порт)

Для подключения требуется:

- Свободная внешняя линия на Аналоговой АТС (FXO-порт)
- Модуль <u>S2</u> (FXS-порт) или <u>SO</u> в MyPBX (FXS-порт)

Подключение МуРВХ (FXO-порт/ы) к аналоговой АТС (FXS-порт/ы)

Для подключения требуется:

• Свободный FXS-порт на аналоговой ATC

разрешения автора. | www.ipmatika.ru | x.16.x.x

Модуль <u>О2</u> (FXO-порты) или <u>SO</u> (FXO/FXS-порты)в МуРВХ

Порты **FXO** и **FXS** в веб-интерфейсе MyPBX появляются автоматически при подключении модулей. После подключения доступна настройка:

Аналого	вые линии			
	Имя линии	Порт		
	pstn4	4	🔊 Редактировать	
	2 Авторские права принадлежат компании ООО «АйЛиМатика» © 2012. Использование материалов документа - только и			

Аналоговые номера (FXS)				
Порт	Номер	Имя	Caller ID	
3	601	601	601	🕥 Редактировать 🗶 Удалить

Совершение вызова

Для совершения исходящих вызовов из МуРВХ необходимо создать исходящие маршруты. Для этого войдите в веб-интерфейс МуРВХ и перейдите в меню «Базовые настройки/Исходящие маршруты»:

My PBX	гибридная IP-АТС для	малого бизнеса	Выхо
Cranua (A	Настройка исходящих ма	ршрутов 🗘	
Статус линий	🕈 Добавить маршрут	Исх. маршрут	
Базовые 😞 настройки		Исходяшие маршруты отсутствуют!	
Номера			
Внешние линии			
Aude Desuisies			

Нажмите на кнопку [Добавить маршрут]

Имя маршрута	PBX
Правила набора	: XXXXI
Удалить	🕽 : 🔄 цифры перед набором
Добавлять	. перед набором
Парол	њ
Т.38	. Нет 🗸
Распределение	. Нет 🗸
Список номеров 🔍 🔷	
Доступные	Выбранные
Список линий 🛈	
Доступные	Выбранные
GSM13(GSM) BriTrunk1(BRI) BriTrunk2(BRI)	→ pstn4(FXO)
	««

- В поле «Список номеров» выберите номера, которые смогут/должны совершать вызовы на аналоговую АТС.
- В поле «Список линий» выберите аналоговую линию (или несколько линий) (FXO), которая подключена к аналоговой АТС.
- В поле «Имя маршрута», указывается произвольное имя.
- В поле «Правила набора», указываются правила с учетом префикса.

4

Например: пул номеров в аналоговой АТС состоит из 4-хзначных номеров, номера начинаются с цифры 6. В этом случае рекомендуемое правило в АТС будет выглядеть следующим образом:

Имя маршрута 🛈 : РЕ	3X
Правила набора 🛈 : 🛛 6Х	XX!
Удалить 🛈 :	цифры перед набором
Добавлять 🕕 :	перед набором

Где:

- 6 префикс, а также первая цифра номеров в аналоговой АТС.
- **X** любое число от 0 до 9
- ! спецсимвол, который ограничивает количество набираемых цифр. Это означает, что если пользователь МуРВХ наберет номер 6123, вызов начнется незамедлительно, т.е. 4 цифры, где первая цифра 6.

После ввода настроек нажмите [Сохранить]

Нажмите [Применить настройки] в правом верхнем углу веб-интерфейса.

	гибридная IP-АТС для малого бизнеса		Применить настройки Выход
	Настройки Ф		
		Настройки	
Настройка з	авершена.		