ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «FLASH»: 67 «+» 666 «+» FLASH «+»

ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
D1.1 *Прием “своего” вызова*	снять трубку
D1.2 *Прием “своего” вызова во время соединения*	набрать **F 6**
D1.3 *Перехват “чужого” внешнего вызова*	набрать **{F} 8**
D1.4 *Перехват определённого “чужого” вызова*	набрать **{F} номер** звонящего телефона и **8**
D1.5 *Перехват выполненного Заказа соединения*	набрать **{F} номер** звонящего телефона и **8**

ОСНОВНОЙ СЕРВИС	
D3.1 *Создание Второго соединения Переключение между соединениями*	набрать **F 6**
D3.2 *Объединение двух соединений*	набрать **F 8**
D3.3 *Передача внешнего соединения другому абоненту*	набрать **F**, **номер** абонента, дождаться ответа, при необходимости - переговорить (внешний абонент не слышит), положить трубку
D3.4 *Посылка внешнего соединения другому абоненту*	набрать **F**, **номер** абонента и положить трубку
D3.5 *Передача внешнего соединения другому абоненту через ГГС*	набрать **F**, вкл. ГГС **55**, позвать абонента, после его подключения к ГГС положить трубку
D3.6 *Получение соединения через ГГС*	вкл. ГГС **{F} 55**, набрать **7**
D3.7 *Открывание двери Домофона*	принять вызов от Домофона, набрать **F 56**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС	
D5.1 *Установка “Будильника”*	набрать **61** (“+”), часы (“+”), минуты (“+”)
D5.2 *Установка “Таймера”*	набрать **62** (“+”), часы (“+”), минуты (“+”)
D5.3 *Отмена установки “Будильника” и “Таймера”*	набрать **61** (“+”), набрать **11** (“+”), положить трубку
D5.4 *“Не беспокоить!”*	набрать **63** (“+”)
D5.5 *Отмена “Не беспокоить!”*	набрать **64** (“+”)
D5.6 *Переадресация (“Следуй за мной”)*	
D5.6.1 *Начало переадресации*	набрать **65** (“+”), номер своей АЛ (“+”) и номер АЛ телефона-приемника
D5.6.2 *Дальнейшая переадресация*	набрать **65** (“+”), номер своей АЛ (“+”) и новый номер АЛ телефона-приемника
D5.6.3 *Отмена со своего телефона*	набрать **65** (“+”), номер своей АЛ (“+”), положить трубку
D5.6.4 *Отмена с телефона-приёмника*	набрать **65** (“+”), номер своей АЛ (“+”), положить трубку
D5.9 *Очистка Абонентской “записной книжки”*	набрать **600**, ... , **609** (“+”), положить трубку
D5.10 *Программирование кнопки “Флэш”*	набрать **67** (“+”), **666** (“+”), **F**

ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ	
D2.1 ***Вызов внутреннего абонента*** (АЛ)	снять трубку, набрать **номер** АЛ согласно списку абонентов организации или из текущего соединения набрать **F номер** АЛ
D2.2 *“Срочный” вызов занятого внутреннего абонента*	при сигнале “Занято” набрать **6**
D2.3 *Подключение к “чужому” соединению*	при сигнале “Занято” набрать **7**
D2.4 *Вызов в группу*	набрать **{F} номер** группы согласно списку абонентов организации
D2.5 ***Выход на внешнюю линию*** (СЛ)	снять трубку, набрать **9** или из текущего соединения набрать **F 9**
D2.6 *Сокращённый внешний набор из Общей и Групповой “записных книжек”* (записывается администратором АТС)	набрать **{F} 070**, ... , **099** (“+”), ждать ответа
D2.7 *Сокращённый внешний набор из Абонентской “записной книжки”* (записывается абонентом)	набрать **{F} 060**, ... , **069** (“+”), ждать ответа
D5.8 *Запись внешнего номера в Абонентскую “записную книжку”*	набрать **600**, ... , **609** (“+”), внешний **номер без 9**, положить трубку
D2.9 *Повторный набор по внешней линии*	после (“+”) на фоне сигнала “Занято” набрать **F 59** и ждать ответа
D2.10 *Включение / Выключение ГГС*	набрать **{F} 55 / F 55** или опустить трубку
D2.11 *Включение / Выключение 2-х ГГС одновременно*	набрать **{F} 540 / F 540** или опустить трубку
D2.12 *Заказ соединения* с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГГС	при сигнале “Занято” набрать **5,** получив сигнал “Заказ принят”, положить трубку
D2.12.5 *Заказ Автодозвона* до занятого внешнего абонента в т.ч. при наборе из “Записных книжек” и междугородной связи через МГТС	после (“+”) на фоне сигнала “Занято” набрать **F 58** и ждать ответа
D2.12.6 *Отмена Заказа соединения, Автодозвона*	снять трубку, набрать **69** (“+”)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ	
D4.1 *Внутренняя конференция*	соединиться с первым абонентом, набрать **F номер** следующего абонента, повторить нужное количество раз
D4.2 *Внутренняя конференция через ГГС*	вкл. ГГС, голосовыми командами созвать участников, после их подключения к ГГС набрать **F** и отключить ГГС той же командой, которой была включена
D4.3 *Внешняя конференция*	Вызвать первого внешнего абонента, создать второе соединение **F 6**, соединиться с внешним абонентом любым способом, объединить соединения **F 8**, повторить нужное количество раз
D4.4 *Сложная конференция*	Собрать внешнюю конференцию, собрать внутреннюю конференцию, объединить их **F 8**
D4.5 *Выделение СЛ при конференции* - исключение одного из внешних абонентов из конференции	Набирать **F 51** до выделения необходимого участника конференции, положить и снять трубку
D4.6 *Выход из состояния “Занято”*	набрать **1**
D4.7 *Выход из состояния* “КПВ”	набрать **1**

Условные обозначения и пояснения:
- **F** – обязательное нажатие кнопки “**Флэш**” при работе с телефонным аппаратом в тональном режиме
- **{F}** – нажатие кнопки “**Флэш**” требуется только если пользователь уже находится в одном соединении (см. раздел С3 Руководства)
- никогда не требуется нажимать кнопку “**Флэш**” сразу после снятия трубки – можно сразу набирать номер или команду
- в импульсном режиме требуется набирать только цифры
- (**“+”**) – короткий сигнал «пипс» от АТС, подтверждающий правильность введения команды
- **Dx.x** - номер пункта с подробным описанием функции в разделе D Руководства.

ПАМЯТКА АБОНЕНТА АТС «MAXICOM» СЕРИИ MP48

АБОНЕНТ № ☐ ГРУППА № ☐ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА ☐ ГГС № ☐

№	ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	

№	АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	

№	ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	

№	ГРУППА	ГГС
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		
7_ _		

СИГНАЛЫ В ЛИНИИ		
	КПВ	Длинные гудки
	ЗАНЯТО	Частые короткие гудки
	Требование внутреннего соединения	Периодический сдвоенный сигнал на фоне разговора
	Требование внешнего соединения	Периодический строенный сигнал на фоне разговора
	Заказ принят	Последовательно два тона
	Ошибка	Последовательно три тона
	Внимание	Последовательно шесть тонов
	«+» пипс	Короткий сигнал
	Отбой	Редкие короткие гудки

ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ		
	Поступление внешнего вызова	Вызов от СЛ
	Поступление внутреннего вызова	Вызов от АЛ
	Поступление группового вызова	Вызов группы
	Поступление вызова от домофона	Вызов от домофона
	Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения	Системный вызов
	Выполнение заказа соединения	Заказ выполнен