## Вырежьте эти карточки и раздайте их пользователям аналоговых телефонов.

Краткое руководство по эксплуатациианалогового телефонного аппарата

При выполнении вызовов						
Внутренний вызов: Внутренний №						
Вызов оператора:						
Вызов внешнего абонента: 9 * + № телефона						
Набор номера из справочника абонента						
<del>X</del> X * + X + № из справочникаабонента						
Наборномера из справочника системы						
<del>X</del> <del>X</del> *     +  № из справочникасистемы						
Повторный набор номера: # *						
Если линия занята						

Если линия занята						
Резервирование занятой линии: 6 *						
Посылка тонального сигнала оповещения						
об ожидающем вызове: 1 *						

Перехватвызова						
Направленный: <del>×</del> 41 * + Внутренний №						
Группа: <del>Х</del> 40 *	+ № группы					

Во время разговора							
Удержание:	س ۱	+	×	50	*	+	<b>P</b>
Прием вызова из	режима у,	держ	ания	:			
<b>→</b> + <b>×</b> 50 *							
Переадресация в	ызова:		س <b>ا</b> # م	n N	+	№ т	гелефона
Ответ на оповещение об ожидающем вызове:							
٠ + <del>١</del>	<b>← 50</b> *						

<sup>\*</sup> Однако можно изменять переменные номера функций для облегчения пользования ими. При необходимости изменить номера функций обратитесь к дилеру.

Функции, часто использующиеся на аппарате внутренней линии

Краткое руководство по эксплуатациианалогового телефонного аппарата

ainiapaina						
При выполнении вызовов						
Внутренний вызов: Внутренний №						
Вызов оператора: 0 *						
Вызов внешнего абонента: 9 * + № телефона						
Набор номера из справочника абонента						
<del>X</del> X * + <del>X</del> + № из справочникаабонента						
Наборномера из справочника системы						
<del>X</del> <del>X</del> * + № из справочникасистемы						
Повторный набор номера: # *						
<u>-</u>						
Если линия занята						
Резервирование занятой линии: 6 *						
Посылка тонального сигнала оповещения						

Перехватвызова						
Направленный: <del>X</del> 41 * + Внутренний №						
Группа:	<b>→ 40</b> *	+ № группы				

об ожидающем вызове:

Во время разговора						
Удержание:	لس ۱	+	<b>→</b> 50	*	+ 🖘	
Прием вызова из	режима у,	держ	ания:			
→ + ★ 50 *						
Переадресация в	ызова:		<b>₽</b>	+	№ телефона	
Ответ на оповещение об ожидающем вызове:						
اب <sup>ا</sup> + <b>× 50</b> *						

Функции, часто использующиеся на аппарате внутренней линии

<sup>\*</sup> Однако можно изменять переменные номера функций для облегчения пользования ими. При необходимости изменить номера функций обратитесь к дилеру.

PSQX2416ZA

KK0103MG0